

Clip-On Afinador de Guitarra

Manual de Usuario

611210



DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Para mejores resultados, por favor lea este manual cuidadosamente antes de uso. Quédese con el manual para futuro referencias.

BATERÍA CUIDADO

1. Asegúrese de que la polaridad está alineado correctamente cuando se instala una batería nueva.
2. Retire la batería si el sintonizador irá sin usar durante mucho tiempo.
3. En un evento de que el sintonizador se congele o faya de operar a propio, retire la batería por lo menos 10 segundos, después remplace para ver si arregla el problema.
4. Remplace la batería con una fresca cuando el LCD apérese débil o distorsionado.
5. Dispone de la baterías viejas en acordó con la regulaciones locales.

CUIDADO PANTALLA / CAJON

1. No utilice nunca alcohol u otros productos químicos de limpieza fuertes en el sintonizador.
2. Limpie sólo con un paño suave y seco.

FUNCIÓN Y PANTALLA DIAGRAMA



Nota indicación precisión

Nota Modo Pantalla

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Pulse y detenga el botón Potencia/Modo por lo menos 1 segundo hasta que el sintonizador prenda.
2. Pulse el botón de modo de alimentación momentáneamente para desplazarse, aunque los modos de afinación: Cromático, Guitarra, Bajas, Violín, Ukelele.
3. Ajuste el tono básico como desea, ya sea cambiando la frecuencia A4 o mediante la adición de pisos 1-4 "flats".
- 3a. Presione el botón A4/Flat para activar la sintonización A4. Se comenzará a 440Hz y cada posteriormente pulsar el botón plana A4 incrementará la frecuencia de 450, luego de vuelta a 430. La Gama completa de sintonizando A4 es 430-450hz.
- 3b. Mantenga pulsado el botón A4/Flat durante aproximadamente 1 segundo para agregar un piso para la afinación básica. Un pequeño "b" aparecerá a la izquierda de la pantalla la nota. Cada bodega de prensa posterior del botón plano A4/Flat añadirá un piso adicional "flat" hasta un máximo de cuatro personas se muestran, después de lo cual se restablece a ningún pisos "flats".
4. Clip el sintonizador a su instrumento (el cabezal es la mejor ubicación) y ajustar la pantalla para que pueda ver con claridad.
5. Tune cada cadena en la sucesión. El sintonizador se mostrará la nota está afinada y el medidor mostrará la exactitud nota. Si se selecciona un modo de instrumento específico, el sintonizador también mostrará la cadena que se sintoniza.
6. Cuando es completo, pulse y detenga el botón Prende/Modo por un segundo para apagar el sintonizador.

Nota: El sintonizador se apaga automáticamente si tiene más de 3 minutos de inactividad.

CARACTERÍSTICAS

- Cinco modos de Tune: Guitarra, Bajas, Violín, Ukelele y Cromático.
- Cuatro opciones de flat tune: b, bb, bbb, bbbb
- Ajuste frecuencia A4: 430 ~ 450 Hz
- B0 ~ B7 Rango tune
- Tolerancia: +/- 1 centavo
- Incluido: 1x Batería CR2032 y Manual de Usuario