



612060

Mover Efecto del Copo de Nieve BOLBA LED



Manual de Usuario

ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Sólo para uso en interiores! No exponga este bulbo al agua o la humedad de cualquier tipo.

Desconecte o apague la alimentación a la toma de la lámpara antes de atornillar la bombilla en la base.

Mantenga fuera del alcance de los niños. Esto no es un juguete.

Este bulbo no contiene piezas reparables por el usuario. No intente abrir, reparar o modificar esta bombilla.

Este dispositivo está diseñado sólo para uso de entretenimiento. No intente utilizarlo para fines industriales, comerciales o rayo residencial.

ESPECIFICACIONES

Entrada de Voltaje	90 ~ 240 VAC, 50~60 Hz
Consumo de Potencia	3 Vatios
Suporte de Lámpara	E27
Fuente de Luz	4x 1-Watio blanco LEDs
Dimensiones	5.8" x 2.7" (148 x 68 mm)
Peso	4,9 oz. (140g)

INSTALACIÓN

- Apague el interruptor de la lámpara o luminaria de pared para que el poder no se aplica al soporte de la lámpara.
- Tornillo de la bombilla en la base de soporte de la lámpara.
- Encienda el interruptor de pared o accesorio de la lámpara. La bombilla se iniciará la proyección del patrón de copo de nieve arremolinándose inmediatamente.

www.monoprice.com