MONOPRICE Maker Ultimate 2 3D-Drucker



P/N 36045

Bedienungsanleitung

INHALTSVEREZICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE UND RICHTLINIEN	4
EINFÜHRUNG	6
MERKMALE	6
KUNDENSERVICE	7
VERPACKUNGSINHALT	7
PRODUKTÜBERSICHT	8
Rechte Seitenansicht	9
MENÜSYSTEM	10
Menüübersicht	10
Menü-Bedienung	10
Hauptmenü	11
Info-Bildschirm	
Vorbereitungsmenü	
Achsenmenü verschieben	
Steuerungsmenü	15
Temperaturmenü	15
Door Open Check Menu	16
Filament_Check einstellen	16
Z_Offset einstellen	
Maschineninfo-Bildschirm	
WIIBUILDER SCHICHT-SOFTWARE	
Montage	
WiiBuilder-Setup	
Registerkarte "Speed"	
Registerkarte "Infill"	
Registerkarte "Support"	

Registerkarte "Build Plate Adhesion" (Plattenhaftung erstellen)	
Registerkarte "Retraction"	28
Registerkarte "Material"	
Registerkarte "Travel"	
Registerkarte "Machine"	
Registerkarte "Line Width"	
Registerkarte "Dual Extrusion"	
Registerkarte "Warping Precaution"	
Registerkarte "Seam"	
Registerkarte "Andere"	
ERSTE SCHRITTE	
PFLEGE UND WARTUNG	
Reinigen der Düse	
Blockierte Düse reinigen	
Ersetzen des Bands auf der Build-Plattform	41
Wartung der optischen Welle und der Spindelstange	41
Reinigen des Zufuhrzahnrads	42
TECHNISCHER SUPPORT	43
SPEZIFIKATIONEN	
EINHALTUNG GESETZLICHER BESTIMMUNGEN	45
Hinweis an FCC	45
Hinweis an Industry Canada	46
EU-Konformitätserklärung	46
WEEE-Information	46
Sicherheitshinweis	

SICHERHEITSHINWEISE UND RICHTLINIEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise und Richtlinien. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als künftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

- Während des Betriebs nicht in den Drucker greifen.
- Lassen Sie den Drucker und das extrudierte Filament immer abkühlen, bevor Sie nach innen greifen.
- Vermeiden Sie das Berühren heißer Teile, einschließlich Wärmeblöcke, Extruderdüse, Bauplattform und extrudiertem Filament.
- Tragen Sie beim Betrieb oder bei der Reparatur keine Handschuhe, um ein Verheddern zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Drucker und das gesamte Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenden Sie beim Auspacken und bei der Montage keine Gewalt an. Dies kann den Drucker und/oder das Zubehör beschädigen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Montieren Sie dieses Gerät nicht auf einer unebenen Fläche, von der es herunterfallen und entweder Verletzungen oder Schäden am Gerät und/oder der Ausstattung nach sich ziehen könnte.
- Setzen Sie dieses Gerät keinen extremen Kräften, Stößen oder Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Getränke oder andere Behälter mit Feuchtigkeit auf oder neben das Gerät. Wenn Feuchtigkeit in oder auf das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel oder andere angeschlossene Kabel nicht mit nassen Händen.

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und das Netzkabel auf Sachschäden. Verwenden Sie es nicht, wenn Materialschäden aufgetreten sind.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Steckdose die gleiche Art und das gleiche Maß an Strom liefert wie das Gerät.
- Dieses Gerät verwendet ein geerdetes Netzkabel und benötigt für einen sicheren Betrieb eine Erdung. Vergewissern Sie sich, dass die Stromquelle über eine ordnungsgemäße Erdung verfügt. Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Stecker vor und verwenden Sie keinen "Cheater"-Stecker, um die Erdverbindung zu umgehen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht benutzt wird.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Verhindern Sie, dass es eingeklemmt oder gequetscht wird, jemand drauftritt oder es sich mit anderen Kabeln verheddert. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Ziehen Sie niemals den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie es immer am Anschlusskopf oder Stecker an.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht in engen, geschlossenen Räumen verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Modell mit einem Schaber entfernen. Richten Sie den Schaber niemals auf Ihre Finger oder Ihren Körper.
- Der Drucker kann mit einer Umgebungstemperatur von +5°C bis +40° C betrieben werden. Das Drucken außerhalb dieser Grenzen kann zu Ausdrucken von geringer Qualität führen.
- Verwenden Sie beim Reinigen oder Schleifen der gedruckten Modelle einen Augenschutz, um zu vermeiden, dass kleine Partikel in Ihre Augen gelangen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Maker Ultimate 2 3D-Druckers! Dieser Drucker verwendet die FFF-Methode (Fused Filament Fabrication) zum Drucken. Er verfügt über einen Metallrahmen, eine vollständig geschlossene Struktur und eine beheizte Bauplattform. Er kann 1,75 mm ABS, PLA, Metallfüllung, Holzfüllung und andere Filamenttypen mit Schmelzpunkten unter 250°C drucken. Er hat einen Druckbereich von 200 x 150 x 150 mm und kann mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s drucken. Er kann von einem Computer über eine USB-Verbindung oder von auf einer microSD[™]-Karte gespeicherten gcode-Dateien drucken. Er unterstützt die automatische Nivellierung und hat eine abnehmbare und beheizte Glasplatte.

MERKMALE

- Unterstützt die automatische Nivellierung
- Beinhaltet eine beheizbare, abnehmbare Glasplattform
- Kann über eine USB-Verbindung zu Ihrem PC oder von einer aufgeschnittenen Gcode-Datei auf einer microSD[™]-Karte drucken
- Unterstützt ABS, PLA, Metallfüllung, Holzfüllung und andere Filamenttypen mit Schmelzpunkten unter 250°C
- 200 x 150 x 150 mm Druckfläche
- Kann mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s drucken.
- Enthält WiiBuilder-Schicht-Software
- Mit 8 GB microSD[™]-Karte
- Fertig montiert

KUNDENSERVICE

Der Monoprice Kundenservice sorgt dafür, dass Ihr Bestell-, Einkaufs- und Liefererlebnis unübertroffen ist. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Bestellung haben, geben Sie uns bitte die Möglichkeit, diese zu korrigieren. Sie können einen Vertreter des Monoprice-Kundendienstes über den Live-Chat-Link auf unserer Website **www.monoprice.com** oder per E-Mail unter **support@monoprice.com** kontaktieren. Überprüfen Sie die Website auf Supportzeiten und Links.

VERPACKUNGSINHALT

Bitte nehmen Sie eine Bestandsaufnahme des Packungsinhalts vor, um sicherzustellen, dass Sie alle unten aufgeführten Artikel haben. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte für einen Ersatz an den Monoprice-Kundendienst.

1x 3D-Drucker
1x 500 g Spule aus PLA-Filament
1x Filament-Halter
1x 8 GB microSD™-Karte
1x microSD™-Kartenleser
1x Metallschaber
1 x USB-Kabel
1x Wechselkabel
1x Motorkabel
1x Inbusschlüsselsatz

1x Rolle von gelbem Band
1x Maulschlüssel
1x Klebestift, wasserlöslicher Kleber
1x US-Netzkabel
1x UK-Netzkabel
1x EU-Netzkabel
5x Benutzerhandbuch (English, Deutsche, Español, Français, Italiano)

PRODUKTÜBERSICHT

Vorderansicht



- 1. Obere Abdeckung
- 2. Fronttür
- 3. Netzsteckdose und Netzschalter
- 4. LCD-Display
- 5. Bedienknopf
- 6. Beheizte Bauplattform
- 7. Düse

Rechte Seitenansicht



- 1. Filament-Halter
- 2. microSD[™]-Kartensteckplatz
- 3. USB-Anschluss

MENÜSYSTEM

Menüübersicht



Menü-Bedienung

- Mit dem Bedienknopf rechts neben der LCD-Anzeige können Sie das Menü einstellen.
- Wenn Sie sich in einem Menü oder Untermenü befinden, drehen Sie den Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn, um das Menü nach oben oder nach links zu bewegen.

- Wenn Sie sich in einem Menü oder Untermenü befinden, drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn, um die Hervorhebung des Menüs nach unten oder nach rechts zu verschieben.
- Wenn Sie sich in einem Menü oder Untermenü befinden, drücken Sie den **Bedienknopf,** um das hervorgehobene Untermenü aufzurufen oder den hervorgehobenen Eintrag zur Bearbeitung auszuwählen.
- Wenn Sie einen Wert bearbeiten, drehen Sie den **Bedienknopf** gegen den Uhrzeigersinn, um den Wert zu verringern.
- Wenn Sie einen Wert bearbeiten, drehen Sie den **Bedienknopf** im Uhrzeigersinn, um den Wert zu erhöhen.
- Wenn Sie einen Wert bearbeiten, drücken Sie den **Bedienknopf**, um den angezeigten Wert zu speichern und zum vorherigen Menü oder Untermenü zurückzukehren.

Hauptmenü



- Info Screen: Zeigt den Druckerinformationsbildschirm an.
- **Prepare:** Öffnet das Untermenü "**Vorbereiten**". Beim Drucken eines Modells wird der Vorbereitungsvorgang durch die Option **Tune** ersetzt.

- **Tune:** Öffnet das Untermenü "Einstellungen". Wenn Sie kein Modell drucken, wird die Option **Tune** durch die Option **Prepare** ersetzt.
- Control: Öffnet das Untermenü "Kontrolle".
- Print from SD[™] drucken: Zeigt eine Liste der Gcode-Dateien auf der eingesetzten microSD[™] -Karte an. Wenn keine microSD-Karte eingelegt ist, wird "Keine SD-Karte" angezeigt.
- Druck anhalten / fortsetzen: Wählen Sie beim Drucken eines Modells Druck anhalten , um den Druck anzuhalten. Wenn der Druck angehalten ist, wählen Sie Druck fortsetzen , um den Druckvorgang fortzusetzen.
- Druck anhalten: Wählen Sie beim Drucken eines Modells die Option Druck anhalten , um den Druckvorgang abzubrechen.

Info-Bildschirm



• Drücken Sie den **Bedienknopf**, um den **Informationsbildschirm** zu verlassen.

Vorbereitungsmenü

Main Ĵ	Filament In
Filament In	Retract
Retract	Auto home
Auto home	Move axis 🔹 🔸
Move axis 🔷 🔸	Cancel all

• Main: Wählen Sie die Option Main , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

- Filament In: Lädt Filament.
- Retract: Entlädt das Filament.
- Auto-Home: Bewegt den Extruder und die Bauplattform in ihre Ausgangsposition zurück.
- Set home offsets: Zeigt den Bildschirm "Home-Offset festlegen" an.
- Move axis: Öffnet das Menü "Achse verschieben".
- Cancel all: Bricht alle Druckervorgänge ab.

Achsenmenü verschieben



- Vorbereiten: Kehrt zum Vorbereitungsmenü zurück.
- **10 mm verschieben:** Wenn **Sie die** Option 10 mm verschieben auswählen, wird der Bewegungsbildschirm wie oben links angezeigt, sodass Sie nur die X- und Y-Achsen verschieben können.
- 1 mm verschieben: Wenn Sie die Option 1 mm verschieben auswählen, wird der Bewegungsbildschirm angezeigt (siehe rechts oben), sodass Sie die X-, Y- und Z-Achse sowie den Extruder verschieben können.

- Verschieben um 0,1 mm: Wenn Sie die Option Verschieben um 0,1 mm auswählen, wird der Bewegungsbildschirm wie rechts oben gezeigt angezeigt, sodass Sie die X-, Y- und Z-Achsen sowie den Extruder verschieben können.
- Achse verschieben: Wählen Sie die Option Achse verschieben , um zum Steuermenü zurückzukehren.
- Move X: Wählen Sie die Option Move X, um den Bearbeitungsbildschirm "X verschieben" zu öffnen. Drehen Sie den Bedienknopf, um den Extruder entlang der X-Achse zu bewegen, und drücken Sie ihn, um den Wert zu speichern und zum Menü "Achse verschieben" zurückzukehren.
- Move Y: Wählen Sie die Option Move Y aus, um den Bearbeitungsbildschirm "Y verschieben" zu öffnen. Drehen Sie den Bedienknopf, um den Extruder entlang der Y-Achse zu bewegen, und drücken Sie ihn, um den Wert zu speichern und zum Menü "Achse verschieben" zurückzukehren.
- Move Z: Wählen Sie die Option Move Z aus, um den Bearbeitungsbildschirm "Z verschieben" zu öffnen. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Build-Plattform nach oben oder unten zu bewegen, und drücken Sie ihn dann, um den Wert zu speichern und zum Menü "Achse verschieben" zurückzukehren. Diese Option ist nur bei Auswahl von 1 mm oder 0,1 mm sichtbar.
- Extruder: Wählen Sie die Option Extruder, um den Bildschirm zum Verschieben des Extruders zu öffnen. Drehen Sie den Bedienknopf, um den Faden hinein oder heraus zu drücken, und drücken Sie ihn dann, um den Wert zu speichern und zum Menü "Achse verschieben" zurückzukehren. Diese Option ist nur bei Auswahl von 1 mm oder 0,1 mm sichtbar.

Steuerungsmenü

Main	t	Temperature	+
Level bed		Door Open Check	+
Temperature	÷	Set Filament_Check	+
Door Open Check	+	Set Z_Offset	+
Set Filament_Check	+	Machine Info	+

- Main: Wählen Sie die Option Main , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Level bed: Startet das Bettnivellierungsverfahren.
- Temperature: Öffnet das Temperaturmenü.
- Door Open Check: Öffnet das Menü "Türöffnung prüfen".
- Set Filament_Check: Öffnet das Menü für den Filament_Check.
- Set Z_Offset: Öffnet das Menü für das Z_Offset.
- Machine Info: Zeigt den Bildschirm mit dem Maschineninfo.

Temperaturmenü



• Control: Wählen Sie die Option Control, um zum Steuerungsmenü zurückzukehren.

- Nozzle: Wählen Sie die Option Nozzle, um den Bildschirm "Düsentemperatur bearbeiten" zu öffnen. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Temperatur einzustellen, und drücken Sie ihn, um den Wert zu speichern und zum Temperaturmenü zurückzukehren.
- Bed: Wählen Sie die Option Bed , um den Bildschirm "Bearbeiten der Betttemperatur" zu öffnen. Drehen Sie den Bedienknopf , um die Temperatur einzustellen, und drücken Sie ihn, um den Wert zu speichern und zum Temperaturmenü zurückzukehren.

Door Open Check Menu



• Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Druckvorgang beim Öffnen der Tür angehalten. Bei Deaktivierung hat das Öffnen der Tür keine Auswirkung.

Filament_Check einstellen



• Wenn auf **Ein** gestellt, wird der Druckvorgang automatisch angehalten, sobald nicht mehr genug Filament vorhanden ist. Wenn auf **Aus** gestellt, wird der Druckvorgang fortgesetzt, auch wenn nicht mehr genug Filament vorhanden ist (obwohl dann selbstverständlich nichts mehr ausgedruckt werden kann).

Z_Offset einstellen



 Z_Offset einstellen: Stellt den Abstand zwischen Düse und Druckbett ein. Positive Werte erhöhen den Abstand, wohingegen negative Werte den Abstand verringern. Der angezeigte Wert ist in Mikrometer angegeben, sodass z. B. das Einstellen des Werts auf -100 den Abstand um 0,1 mm verringert.

Maschineninfo-Bildschirm



• Dieser Bildschirm zeigt den Namen der Maschine und die Version der Firmware an.

WIIBUILDER SCHICHT-SOFTWARE

Der Drucker enthält die WiiBuilder-Schicht-Software auf der mitgelieferten microSD™-Karte. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Kartenleser, um den Inhalt der microSD-Karte auf Ihrem PC anzuzeigen, um das Programm zu installieren.

Montage

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Schicht-Software von WiiBuilder zu installieren.

 Suchen Sie nach der Software WiiBuilder.exe auf der microSD-Karte, um das WiiBuilder-Softwareprogramm zu installieren. Der Installationsassistent fordert Sie auf, die Sprache einzustellen, die im InstallShield Wizard verwendet werden soll. Wählen Sie im Pulldown-Menü Ihre bevorzugte Sprache aus und klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Installer La	inguage
	Please select the language of the installer
	English
	OK Cancel

 Der Assistent fordert Sie auf, den Installationsort auszuwählen. Wenn Sie den Standardinstallationspfad nicht verwenden möchten, wählen Sie mit der Schaltfläche Durchsuchen ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, wenn Sie mit dem Installationsort zufrieden sind.

9 Wi	ibuilder 1.5.7.3 Setup
Cho	oose Install Location
Ch	loose the folder in which to install Wiibuilder 1.5.7.3.
Sei Bro	tup will install Wilbuilder 1.5.7.3 in the following folder. To install in a different folder, click owse and select another folder. Click Next to continue.
_	
	C:\Program Files (x86)\Wibuilder Browse
Sp	ace required: 43.5MB
Sp	ace available: 22.1GB
Nullso	ft Install System v3.0
	Next > Cancel
	Contract Contract

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren, um fortzufahren.

👼 Wiibuilder 1.5.7.3 Setup	
Choose Components Choose which features of Wiibu	ilder 1.5.7.3 you want to install.
Check the components you wan install. Click Install to start the in	it to install and uncheck the components you don't want to stallation.
Select components to install:	V Wibuilder 1:5:7:3
Space required: 43.5MB	
Nullsoft Install System v3.0 ———	< Back Install Cancel

4. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf die Schaltfläche **Weiter**, um fortzufahren.

😽 Wiibuilder 1.5.7.3 Setup	
Installation Complete Setup was completed successfully.	
Completed	
Show details	
Nullsoft Install System v3.0 ———————	< Back Next > Cancel

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Finish**, um die Installation abzuschließen und das Programm zu starten.



WiiBuilder-Setup

 Sobald das Programm gestartet ist, wird der Assistent für die Erstinstallation gestartet. Er informiert Sie über verschiedene Programmgrundlagen, darunter das Laden von Modelldateien, die Position der Slice-Schaltflächen usw. Lesen Sie jede Seite, klicken Sie auf die nächste Schaltfläche, um von Seite zu Seite zu gelangen. Klicken Sie auf der letzten Seite auf die Schaltfläche Fertigstellen, um den Assistenten zu schließen.



 Sobald der Assistent geschlossen ist, werden Sie aufgefordert, das Druckermodell und die Maßeinheiten auszuwählen, die Sie verwenden möchten. MP Maker Ultimate2 ist die Standardauswahl. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

	First Selecting	
Machine Type	MP Maker Ultimat	e2 🔻
Imported Model Data Units	Millimeter	•
	ОК	

3. Klicken Sie auf die Konfiguration > GUI-Auswahl > Expert GUI.



4. Klicken Sie auf eine der Slice-Schaltflächen, um das Dialogfeld "Grundkonfiguration" anzuzeigen.



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweiterte Konfiguration**, um das folgende Dialogfeld anzuzeigen. In den folgenden Abschnitten werden die Optionen auf jeder Registerkarte detailliert beschrieben.

Speed Infill Support Bui	ild Plate Adhesio	n Retraction	Material	Travel Ma	achine	Line Width	
Top/Bottom Speed(mm/s)	46.5	In	itial Layer	Speed(mm/	s) 2	6.5	_
Outer shell speed(mm/s)	25	Т	d(mm/s)	104.8			
Inner shell speed(mm/s)	30	n					
Infill Speed(mm/s)	75						
Support Infill Speed(mm/s)	58.2						
Support Interface	39.5	t and history					
Dual Extrusion Warping Prec	aution Seam	Others					
Standby Temperature(°C)	150		Support E	xtruder		Right Extruder	
Prime Tower Size(mm)	15		Support Ir	nterface Extr	uder	Right Extruder	
Ooze Shield Distance(mm)	2		Build Plate	Adhesion E	xtruder	Right Extruder	
			Infill Extru	der		Default	

Registerkarte "Speed"

Top/Bottom Speed(mm/s)	46.5	In	itial Layer	Speed(m	nm/s)	26.5	
Outer shell speed(mm/s)	25	Т	avel speed	d(mm/s)		104.8	
Inner shell speed(mm/s)	30	ar I					
Infill Speed(mm/s)	75						
Support Infill Speed(mm/s)	58.2						
	20.5						

Die Registerkarte "Speed" (Geschwindigkeit) bietet folgende Optionen:

- Ober- /Untergeschwindigkeit (mm/s): Legt die Druckgeschwindigkeit der Ober- und Unterseite des Modells fest.
- Außenseite-Geschwindigkeit (mm/s): Legt die Druckgeschwindigkeit der Außenseiten des Modells fest.
- Innenseite-Geschwindigkeit (mm/s): Legt die Druckgeschwindigkeit der Innenseiten fest.
- Füllungsgeschwindigkeit (mm/s): Legt die Druckgeschwindigkeit der Füllung im Modell fest.
- Halterungen-Füllgeschwindigkeit (mm/s): Legt die Druckgeschwindigkeit für Füllmaterial in den Modellhalterungen fest.
- Support Interface Speed (mm/s): Legt die Druckgeschwindigkeit der oberen und unteren Oberfläche der Modellhalterungen fest.
- Anfängliche Ebenengeschwindigkeit (mm/s): Legt die Druckgeschwindigkeit der ersten Ebene des Modells fest.
- Verfahrgeschwindigkeit (mm/s): Legt die Bewegungsgeschwindigkeit der Düse fest, wenn nicht gedruckt wird.

Registerkarte "Infill"

Speed Infill	Support	Build Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width	
Infill Pattern:		Zig Zag	•					
Infill Before Wal	ls:							
Outer Before In	ner Walls:	PeMak						
		-						
Gradual Infill Ste	eps:	0						
Gradual Infill Ste	eps:	0						
Gradual Infill St	eps:	0						

- Füllmuster: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um eines von sieben verschiedenen Füllmustern auszuwählen, einschließlich Linien, Gitter, Dreiecke, Zickzack, Konzentrisch, Kreuz und Oktett. Die einzelnen Muster sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
- Infill Before Wall: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Modell nach dem Füllen und Drucken der Kontur zu drucken.
- Outer Before Inner Walls: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die äußeren Wände zu drucken, bevor Sie die inneren Wände drucken.
- **Gradual Infill Steps:** Bei Modellen, die die Füllrate allmählich ändern müssen, bestimmt dieser Wert, wie viele Ebenen gleichzeitig geändert werden müssen.





Registerkarte "Support"

Speed Infill Suppo	rt Build Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width
Support Pattern:	Zig Zag	▼ Enab	le Suppor	t	1	
Overhang angle for support(°):	60	Supp Thic	ort Top ness(mm)		0.	8
Support infill density(%	i): 10	Supp	ort Bottor	m	0.	8
Support Top Gap(mm)	. 0.18	Supp	ort Interfa	ace	70)
Support rop Sup(min)	•	Supp	ort Interfa	ace Infill	Li	nes
Support Bottom Gap(r	nm): 0.1	Patte	rn			
Distance X/Y(mm):	0.7					

- Unterstützungsmuster: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um eines von fünf Unterstützungsmustern auszuwählen, darunter Linien, Raster, Dreiecke, Zickzack und Konzentrisch. Die Musterdesigns entsprechen denen der Füllmuster mit demselben Namen.
 - **Die** Linienunterstützung ist einfacher zu entfernen und wird bei Modellen verwendet, die mehr Unterstützung benötigen.
 - Die Netzstütze wird bei kleinen Modellen verwendet, die weniger Stützen benötigen.
 - Zick-Zack-Unterstützung wird für Modelle verwendet, die besonders schwer zu entfernen sind. Sie ist stärker als die Linien-Unterstützung und besser als die Raster-Unterstützung.
- Überhangwinkel: Der Überhangwinkel ist der Winkel zwischen der Auflage und der Oberfläche des Modells. Größere Einstellungen erleichtern das Entfernen der Halterungen, während kleinere Einstellungen eine bessere Unterstützung bieten. Der voreingestellte Winkel beträgt 60 Grad.
- Support infill density (%): Bestimmt die Fülldichte für Halterungen. Je höher die Dichte, desto stärker sind die Halterungen.
- Supper Top Gap (mm): Der Abstand zwischen der Oberseite der Auflage und der Modelloberfläche. Je kleiner der Abstand ist, desto effektiver ist die Halterung; sie ist jedoch schwieriger von der Modelloberfläche zu entfernen, was zu Materialresten auf der Modelloberfläche führt. Je größer der Abstand ist, desto weniger effektiv ist die Halterung, sie lässt sich jedoch leichter von der Modelloberfläche entfernen, was zu einer glatteren Oberfläche führt.

- Supper Bottom Gap (mm): Der Abstand zwischen der Unterseite der Auflage und der Modelloberfläche. Die Auswirkungen dieses Parameters sind die gleichen wie die Auswirkungen des Parameters Support Top Gap (mm).
- Abstand X / Y (mm): Der Abstand zwischen dem Träger und der Modelloberfläche in der horizontalen Ebene. Die Auswirkungen dieses Parameters sind die gleichen wie die Auswirkungen des Parameters Support Top Gap (mm).
- Halter aktivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Halter zu verwenden.
- Support Top: Bestimmt die Dicke der oberen Schicht der Halterungen.
- Supports Bottom: Bestimmt die Dicke der unteren Schicht der Halterungen.
- Support Interface: Legt den Prozentsatz der Füllungen fest, die in den Halterungen verwendet werden.
- Support Interface Infill Pattern: Verwenden Sie dieses Dropdown-Menü, um eines der fünf Füllmuster für die Halterungen auszuwählen, darunter Linien, Gitter, Dreiecke, Zickzack und Konzentrisch. Die Musterdesigns entsprechen denen der Füllmuster mit demselben Namen.

Registerkarte "Build Plate Adhesion" (Plattenhaftung erstellen)

peed Infill Support B	Build Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	E Line Width	
Raft Air Gap(mm)	0.19	Bri	m line am	ount	[20	
Raft Extra Margin(mm)	5	Sk	irt Line Co	unt	:	1	
Raft Base thickness(mm)	0.3	er (
Initial Layer Z Overlap	0.09						

• Raft Air Gap (mm): Abstand zwischen Floß und Modell. Dies bestimmt die Schwierigkeit, das Floß aus dem Modell zu entfernen.



- Raft Extra Margin (mm): Der Abstand zwischen der Kante des Floßes und der Modelloberfläche.
- Raft Base Thickness (mm): Bestimmt die Dicke des Flosses.
- Initial Layer Z Overlap: Bestimmt die Überlappung zwischen der ersten und der zweiten Ebene des Modells.
- Brim Line Amount: Legt die Anzahl der Ringdichtungen fest, die an der Kante des Modells hinzugefügt werden, das mit der Build-Plattform in Kontakt ist.



• Skirt Line Count: Legt die Anzahl der Anti-Überlauf-Linien am Ende des Modells in Kontakt mit der Build-Plattform fest.



Registerkarte "Retraction"

peed Infill Support Build P	late Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width	
Horizontal Travel Retraction Retract at Layer Change							
Retraction speed(mm/s): Retraction distance(mm):	28						
Z Hop Height(mm):	0						
Retraction Minimum Travel(mm):	0.8						

- horizontal Travel Retraction: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Rückzug der Filamente zu aktivieren, wenn die Düse nicht druckt und sich in horizontaler Richtung bewegt.
- **Retract at Layer Change:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Filament beim Wechsel von Schicht zu Schicht zurückzuziehen.
- Rückzugsgeschwindigkeit (mm/s): Legt die Geschwindigkeit fest, mit der der Faden zurückgezogen wird.
- Rückzugsweg (mm): Der Abstand, in dem der Faden innerhalb der Düse zurückgezogen wird.
- **Z Hop Height (mm):** Die Entfernung, um die die Düse angehoben wird, wenn das Filament nach dem Zurückziehen zurückgeführt wird.

• **Retraction Minimum Travel (mm):** Legt den minimalen Abstand der Düsenbewegung vor dem Drucken und vor dem Zurückziehen des Filaments fest.

Registerkarte "Material"

peed	Infill	Support	Build	Plate Adh	esion	Retractio	n Materi	al Trav	el Ma	chine	Line Widt	:h
Filam	ent flow	(%):		95								
Filam	ent Diar	neter(mm)	:	1.75								
Auto	Change	Temperat	ture:									

- Filament Flow (%): Legt die Fließgeschwindigkeit des Filaments im Schmelzzustand fest. Dies wird entsprechend der verwendeten Filamentart eingestellt. Im Allgemeinen beträgt die Flussrate für PLA oder PLA Pro 90 und die Flussrate von ABS 100.
- Filament Diameter (mm): Legt den Durchmesser des verwendeten Filaments fest. Dieser Drucker unterstützt nur Filamente mit einem Durchmesser von 1,75 mm.
- Auto Change Temeperature: Beim Drucken ändert die Düse die Drucktemperatur automatisch entsprechend dem verwendeten Filamenttyp. Das allgemeine Verbrauchsmaterial ist standardmäßig eingestellt, sodass Sie diese Option nicht auswählen müssen.

Registerkarte "Travel"

Speed Infill Support Build F	late Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Widt	h
Combing Mode	All	•					
Start Layers at Same Position							
Layer Start PositionX(mm)	0	er					
Layer Start PositionY(mm)	0						
							$\left \right $

- Combing Mode: Diese Option bestimmt, wie sich die Düse bewegt, wenn nicht gedruckt wird. Mit der Option Aus kann sich die Düse um die kürzeste Entfernung zwischen dem vorherigen Extrusionsort und dem neuen Startort bewegen. Die Option Alle bewirkt, dass sich die Düse entlang des bereits extrudierten Elements bewegt. Durch die Option No Skin wird vermieden, dass sich die äußeren Schichten um die Düse an die neue Startposition zu verschieben, sodass die Druckqualität erheblich verbessert wird.
- Start Layers at Same Position: Diese Option ändert die Genauigkeit des Modells in derselben Ebene. Sie ist in der Regel standardmäßig eingestellt.
- Layer Start PositionX (mm): Mit dieser Option können Sie die X-Achsen-Koordinaten der Position des Modell-Layers ändern.
- Layer Start PositionY (mm): Mit dieser Option können Sie die Koordinaten der Y-Achse der Position der Modellebene ändern.

Registerkarte "Machine"

Speed Infill Support Build	d Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width	
Right Nozzle Diameter(mm)	0.4						
Left Nozzle Diameter(mm)	0.4						

- **Right Nozzle Diameter (mm):** Legt den Durchmesser der Düse am rechten Extruder fest. Dieser Drucker hat nur einen einzigen Extruder, der als der richtige Extruder bezeichnet wird. Der Düsendurchmesser dieses Druckers beträgt 0,4 mm.
- Left Nozzle Diameter (mm): Legt den Durchmesser der Düse am linken Extruder fest. Dieser Drucker hat nur einen einzigen Extruder, der als der richtige Extruder bezeichnet wird.

Registerkarte "Line Width"

Speed	Infill	Support	Build	Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width
Outer	Wall Line	e Width(m	nm)	0.4	S	dirt/Brim Li	ne Widtl	n(mm)	0.4
Inner	Wall(s) Li	ine Width	(mm)	0.4	R	aft Top Line	e Width(mm)	0.4
Тор/В	lottom Li	ne Width((mm)	0.4	er _R	aft Middle I	Line Wic	lth(mm)	0.7
Infill L	ine Widtl	n(mm)		0.5	R	aft Base Lin	e Width	(mm)	0.8
Suppo	ort Line V	/idth(mm))	0.4	Pi	ime Tower	Line Wi	dth(mm)	0.4

- Outer Wall Line Width (mm): Dies ist die Breite der äußersten Wandlinie. Durch Verringern dieses Werts können Details genauer gedruckt werden.
- Inner Wall(s) Line Width (mm): Dies ist die Breite einer einzelnen Wandlinie für alle Wände außer der äußersten Wand.
- Top/Bottom Line Width (mm): Dies ist die Breite der oberen und unteren Linie.
- Infill Line Width (mm): Dies ist die Breite einer einzelnen Fülllinie.
- Support Line Width (mm): Dies ist die Breite einer einzelnen Stützstrukturlinie.

- Skirt/Brim Line Width (mm): Dies ist die Breite einer einzelnen Rock- oder Randlinie.
- Raft Top Line Width (mm): Dies ist die Breite der Linien in der oberen Oberfläche des Floßes. Diese Linien können dünn sein, so dass die Oberseite des Floßes glatt ist.
- **Raft Middle Line Width (mm):** Dies ist die Breite der Linien in den mittleren Lagen des Floßes. Wenn die zweite Schicht mehr extrudiert wird, bleiben die Linien an der Bauplatte haften.
- **Raft Base Line Width (mm):** Dies ist die Breite der Floßgrundlage. Diese Linien sollten dick sein, um die Haftung der Bauplatte zu unterstützen.
- Prime Tower Line Width (mm): Dies ist die Extrusionsbreite des Hauptturmes.

Registerkarte "Dual Extrusion"

Dual Extrusion Warping Preca	aution Seam Others			
Standby Temperature(°C)	150	Support Extruder	Right Extruder	-
Prime Tower Size(mm)	15	Support Interface Extruder	Right Extruder	-
Ooze Shield Distance(mm)	2	Build Plate Adhesion Extruder	Right Extruder	
		Infill Extruder	Default	-

- Standby-Temperatur (°C): Stellt die Temperatur des zweiten Extruders ein, wenn nicht aktiv gedruckt wird.
- Prime Tower Line Width (mm): Dies ist die Extrusionsbreite des Hauptturmes. Der Prime Tower ist ein Ort, den der Drucker zum Wechseln der Düsen während der Doppelextrusion verwendet, um eine Lücke im Modell zu vermeiden, indem eine kleine Menge Filament an dem Prime Tower-Standort gedruckt wird.
- **Ooze Shield Distance (mm):** Dies ist die Größe des Kreises der Schutzschichten, die am Rand des Modells gedruckt werden.
- **Support Extruder:** Wählt aus, welcher Extruder zum Drucken von Halterstrukturen verwendet werden soll.
- Support Interface Extruder: Wählt aus, welcher Extruder zum Drucken von Halterungen verwendet werden soll.

- Build Plate Adhesion Extruder: Legt fest, welcher Extruder zum Drucken der ursprünglichen Schicht verwendet werden soll.
- Infill Extruder: Wählt den Extruder aus, der zum Drucken der Füllung verwendet werden soll.

Registerkarte "Warping Precaution"



- **Z Offset (mm):** Wenn die Neigung der Z-Achse auf negativ eingestellt ist, druckt die Düse näher an die Bauplattform, wodurch das Verziehen großer Modelle reduziert wird.
- Extra Skin Wall Count: Dieser Wert legt die Anzahl der Konturen auf der äußeren Oberfläche des Modells fest.
- Initial Layer Increment (°C): Dieser Wert wird verwendet, um die Drucktemperatur der ersten Schicht zu erhöhen, wodurch das Verziehen großer Modelle reduziert wird.

Registerkarte "Seam"

Dual Extrusion Warping Preca	ution Seam Others
Z Seam Type	Shortest 🔹
Z Seam X(mm)	100
Z Seam Y(mm)	300
Hiding Seam Preference	Hide Seam 👻
Z Seam Relative	

Hinweis: In der Z-Naht endet der Drucker beim Drucken der Haut (Außenebene) eines Modells. Dies kann zu einem kleinen Fleck oder Tropfen an der Stelle führen, an der der Drucker die Z-Höhe ändert. Wenn er sich in Ausrichtung befinden, kann sich auf der Seite des Drucks eine auffällige Linie befinden, die als Z-Naht bezeichnet wird, da das Filament an der Start-/Stop-Position weiterläuft. Die Optionen in diesem Bildschirm werden verwendet, um diesen Effekt abzuschwächen.

- Z-Naht-Typ: Legt fest, wo die Z-Naht angezeigt wird.
 - Kürzeste: Diese Option wählt den zeitlich effizientesten Start-/Stop-Ort.
 - **Vom Benutzer festgelegt:** Mit dieser Option können Sie den Start- und Stop-Ort für X und Y angeben, wodurch festgelegt wird, wo der Z-Saum angezeigt wird.
 - **Zufällig:** Mit dieser Option wählt der Drucker zufällig den Start / Stop-Ort, wodurch das Erstellen einer Spalte verhindert wird.
 - Schärfste Ecke: Die Start-/Stop-Position und die Z-Naht werden in der schärfsten Ecke des Modells angezeigt.
- **Z-Naht X (mm):** Diese Option ist die X-Position der Z-Naht. Diese Option kann nur eingestellt werden, wenn der Z-Nahttyp auf **Benutzerdefiniert** eingestellt ist.
- **Z-Naht Y (mm):** Diese Option ist die Y-Position der Z-Naht. Diese Option kann nur eingestellt werden, wenn der Z-Nahttyp auf **Benutzerdefiniert** eingestellt ist.
- Nahtvoreinstellung ausblenden: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Z-Naht-Typ auf Schärfe eingestellt ist. Sie bestimmt, ob sich der Z-Saum innerhalb oder außerhalb der Ecke befindet.
- **Z Seam Relative:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Z-Naht in Bezug auf die Mitte des Objekts gesetzt. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht

aktivieren, wird die Z-Naht entlang der absoluten Position auf der Bauplatte gesetzt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Z-Nahttyp auf **Benutzerdefiniert** eingestellt ist.

Registerkarte "Andere"

Dual Extrusion W	arping Precau	tion Seam	Others					
Skin Layers Thick	ness(mm)	0.8		Wall Line Co	unt	2		
Horizontal Expans	sion(mm)	0						
Skin Alternate Ro	tation							
Enable Print Cool	ing							
Enable Draft Shie	ld							

- Skin Layers Thickness (mm): Diese Option bestimmt die Dicke der oberen und unteren Hautschichten.
- Horizontal Expansion (mm): Thermoplaste neigen beim Abkühlen zum Schrumpfen. Mit dieser Option können Sie die Bauteilgröße fein abstimmen, um die Schrumpfung für Abzüge auszugleichen, die engere Toleranzen erfordern.
- Skin Alternate Rotation: Normalerweise druckt ein 3D-Drucker Volltonschichten für die obere und untere Ebene. Dabei ändert sich die Richtung um 90 Grad von Schicht zu Schicht. Durch diese Einstellung wird dieses Verhalten geändert, um alle zwei Ebenen eine zusätzliche Drehung um 45 Grad hinzuzufügen.

Die folgenden Bilder zeigen die normale Druckrichtung der ersten drei Schichten.



Das folgende Bild zeigt die Druckrichtung der dritten Schicht, wenn die Option Skin Alternate Rotation aktiviert ist.



- Enable Print Cooling: Wenn diese Option aktiviert ist, wird Kühlluft auf das gedruckte Teil gerichtet.
- Enable Draft Shield: Wenn diese Option aktiviert ist, druckt dieser Drucker eine Wand um das Modell, um zu verhindern, dass Umwelteinflüsse oder Zugluft die Kühlung beeinflussen. Dies wird normalerweise verwendet, wenn Enable Print Cooling für Filament deaktiviert ist, für das eine längere Abkühlzeit erforderlich ist, beispielsweise für ABS.
- Wall Line Count: Mit dieser Option wird die Anzahl der zu druckenden Wände festgelegt.

ERSTE SCHRITTE

- 1. Öffnen Sie den Karton und entfernen Sie den Drucker vom Schutzschaum. Legen Sie ihn auf eine flache, stabile Oberfläche und entfernen Sie dann die Kunststofffolie.
- 2. Verwenden Sie eine Schere oder einen Seitenschneider, um die Kabelbinder und Silikongummiplatten auf der Z-Achse zu entfernen.



3. Entfernen Sie die feste Halterung an der Z-Achse mit dem mitgelieferten 2-mm-Inbusschlüssel und dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.



4. Nehmen Sie die microSD[™] -Karte aus der Zubehörbox und setzen Sie sie in den Kartensteckplatz links vom Display ein. Entfernen Sie anschließend das mitgelieferte Netzkabel, stecken Sie ein Ende in die Steckdose an der linken Seite des Druckers und stecken Sie das andere Ende in eine nahegelegene Steckdose.



5. Nehmen Sie den Filamenthalter aus der Zubehörbox und installieren Sie ihn im Drucker. Entfernen Sie die Filamentspule und hängen Sie sie an den Filamenthalter. Führen Sie das Ende des Filaments in den Sensor ein, bis es aus dem Rohr hervortritt.



6. Drücken Sie den Extrudergriff und stecken Sie das Filament bis zu einer Tiefe von etwa 4 cm in den Griff.



7. Öffnen **Sie das Steuerungsmenü** und wählen Sie die Optionen **"Filament In**". Warten Sie, bis das Filament vollständig geladen ist.



 Kehren Sie zum Hauptmenü zurück und wählen Sie die Option "Print from SD".
 Suchen Sie eine der gcode-Dateien auf der microSD™-Karte und wählen Sie sie aus, um den ersten Druckvorgang zu starten.



PFLEGE UND WARTUNG

Alle 3D-Drucker müssen regelmäßig gewartet werden, einschließlich mehrerer Wartungsaufgaben, die täglich ausgeführt werden sollten.

Reinigen der Düse

Um die Düse können sich extrudierte Filament- und Filamentpartikel ansammeln. Entfernen Sie das Filament mit einer Pinzette und einem Reinigungstuch.

Blockierte Düse reinigen

Die Düse kann von Zeit zu Zeit verstopfen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine verstopfte Düse zu entfernen.

1. Lockern Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die unten abgebildete Schraube und lösen Sie die Düse.



2. Erhitzen Sie die Düse auf 200°C.



3. Fassen Sie die beheizte Düse mit einer Zange und entfernen Sie die Verstopfung anschließend mit einem 1,5-mm-Inbusschlüssel.



4. Setzen Sie die Düse wieder ein und sichern Sie sie mit der Schraube.



Ersetzen des Bands auf der Build-Plattform

Überprüfen Sie die Oberfläche des Bandes auf der Bauplattform auf Abnutzung und Unebenheiten. Wenn es abgenutzt ist, sollte es ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass das Modell ordnungsgemäß auf der Plattform haftet. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Band zu ersetzen.

- 1. Entfernen Sie langsam das vorhandene Klebeband und achten Sie darauf, eventuelle Rückstände zu entfernen.
- Bedecken Sie die Bauplattform sorgfältig mit der mitgelieferten Bandrolle. Stellen Sie sicher, dass sich keine Blasen unter dem Klebeband oder Lücken zwischen den Klebebandstreifen befinden.



Wartung der optischen Welle und der Spindelstange

Nach ungefähr 1000 Betriebsstunden sollten der optische Schaft und die Schraubenstange mit Silikonfett (nicht im Lieferumfang enthalten) geschmiert werden. Lassen Sie die Maschine nach der Schmierung mehrmals durch den gesamten Bewegungsbereich laufen, um die Schmierung gleichmäßig zu verteilen.

Reinigen des Zufuhrzahnrads

Wenn der Drucker verwendet wird, sammelt das Zufuhrzahnrad allmählich Filamentstaub und Ablagerungen an, was den Betrieb beeinträchtigen kann. Führen Sie die folgenden Schritte alle 500 Stunden durch, um das Zufuhrzahnrad zu reinigen.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker vollständig heruntergefahren ist.
- 2. Trennen Sie das Kabel, das den Düsenmotor verbindet.



3. Lockern Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die unten abgebildete Schraube und lösen Sie die Düse.



4. Lösen Sie die beiden Sechskantschrauben auf der rechten Seite vollständig, und entfernen Sie dann den Motor und den Kühllüfter.



- 5. Verwenden Sie eine Pinzette, um die Filamentreste am Motorzahnrad zu reinigen.
- 6. Bringen Sie den Motor und den Lüfter wieder an und befestigen Sie sie mit den beiden in Schritt 4 oben entfernten Sechskantschrauben.
- Schließen Sie die Düse wieder an und ziehen Sie die in Schritt 3 oben gelöste Schraube fest.
- 8. Stecken Sie das Motoranschlusskabel wieder in den Motor.

TECHNISCHER SUPPORT

Monoprice freut sich, Ihnen bei allen Fragen zur Installation, Einrichtung, Fehlerbehebung oder Produktempfehlungen einen kostenlosen technischen Online-Support anbieten zu können. Wenn Sie Unterstützung mit Ihrem neuen Produkt brauchen, kommen Sie bitte jederzeit gerne online, um mit einem unserer freundlichen und kompetenten Tech Suport Associates zu sprechen. Technische Unterstützung erhalten Sie über den Online-Chat-Button auf unserer Website **www.monoprice.com** oder per E-Mail, indem Sie eine Nachricht an **tech@monoprice.com** senden. Überprüfen Sie die Website auf Supportzeiten und Links.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	36045
Maximaler Druckbereich	7.9" x 5.9" x 5.9" (200 x 150 x 150 mm)
Filament durchmesser	1,75mm
Düsendurchmesser	0,4 mm
Druckgeschwindigkeit	20 ~ 150 mm/s
Desitionierungsgenzuigkeit	XY-Achse: 0,011 mm
Positionierungsgenauigkeit	Z-Achse: 0,0025 mm
	ABS, PLA, PLA Pro, TPU, TPE, PET,
onterstutzte Fliamenttypen	Metallfüllung, Holzfüllung usw.
Unterstützte Software	WiiBuilder, Cura, Simplify3D, Slic3r, Kisslicer
Unterstützte Dateiformate	.STL, .gcode,.OBJ
Druckschnittstelle	USB, microSD™-Karte
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft [®] Windows [®] , Mac [®] OS X [®]
Netzstromeingang	24 VDC, 10A
AC-Netzteil Eingangsleistung	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Abmessungen	15.0" x 13.4" x 16.5" (380 x 340 x 420 mm)
Gewicht	33,1 lbs. (15kg)

EINHALTUNG GESETZLICHER BESTIMMUNGEN

Hinweis an FCC

F©

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Eine Änderung an dem Gerät ohne die Genehmigung von Monoprice kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr den FCC-Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B entspricht. In diesem Fall kann Ihr Recht, das Gerät zu benutzen, durch die FCC-Bestimmungen eingeschränkt werden, und Sie können verpflichtet werden, jegliche Störungen der Radio- oder Fernsehkommunikation auf eigene Kosten richtigzustellen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Funkfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Montage keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs zur Folge hat, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Stellen Sie die Empfangsantenne erneut ein oder stellen Sie diese woanders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis benutzt als denjenigen, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den Händler oder einen erfahrenen Radio-Fernsehtechniker.

Hinweis an Industry Canada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht dem kanadischen ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU-Konformitätserklärung

CE

Monoprice, Inc. erklärt, dass das in dieser Bedienungsanleitung oder in diesem Handbuch beschriebene Produkt den nachstehenden Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<u>https://www.monoprice.com/product?p_id=36045</u> oder das CE-DoC finden Sie in dieser Bedienungsanleitung

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS2-Richtlinie 2011/65 / EU
- WEEE-Richtlinie 2012/19 / EG
- REACH-Richtlinie 1907/2006 / EG

WEEE-Information

Benutzerinformationen für Verbraucherprodukte, die unter die EU-Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) fallen

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Benutzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung und zum Recycling von Monoprice-Produkten. Verbraucher müssen diese Hinweise für alle elektronischen Produkte beachten, die das folgende Symbol tragen:



Für Verbraucher in der Europäischen Union: Gemäß dieser EU-Richtlinie darf das Produkt, das dieses Symbol trägt, und / oder seine Verpackung nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol zeigt an, dass dieses Produkt getrennt von dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese und andere elektrische und elektronische Produkte über ausgewiesene Sammelstellen zu entsorgen, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestellt werden. Die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte hilft bei der Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Für weitere Informationen über die Entsorgung ihrer Altgeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtlich zuständige Behörde, Ihr Müllabfuhrunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Sicherheitshinweis



WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder in einem Bereich, in dem versehentlicher Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeit auftreten kann

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags durch Blitzschlag

WARNUNG: Das externe Netzteil oder das Netzkabel ist die Trennvorrichtung des Geräts. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und der Zugang muss leicht erfolgen können

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt in einem gut belüfteten Bereich

microSD™ ist eine Marke von SD-3C, LLC.

MICROSOFT und WINDOWS sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Mac[®] und OS X[®] sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.