


Floor Speaker Stand for Sonos PLAY:1

User's Manual



14542 / 14543

SAFETY WARNINGS AND GUIDELINES

- Thank you for choosing this speaker stand. This stand is specifically designed for the Sonos PLAY:1 speaker system. Do not use for any other application.
- Improper installation may cause property damage or personal injury.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep away from young children.
- Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged.
- Do not begin to install this product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this manual.
- Do not install this product unless you have a good mechanical understanding and experience with basic building construction.
- This speaker stand features the ability to run the speaker wiring through the pillar to floor level. Take care to avoid damage to your wiring from sharp edges.
- To avoid damage to your electrical cable and wall outlet, disconnect the speaker wire from the wall outlet before running the wire through the pillar and base.
- This speaker stand should be placed on a solid flat surface.

AVISO DE SEGURIDAD

- Gracias por la compra de este soporte de altavoz. Este soporte está diseñado específicamente para la obra de tipo Sonos: 1 Sistema altavoz. No lo utilice para ninguna otra aplicación.
- La instalación incorrecta puede causar daños a la propiedad o lesiones personales.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga alejado de los niños pequeños.
- Antes de iniciar el montaje, compruebe de que todas las partes estén incluidas e intactas.

- No inicie la instalación de este producto hasta que tenga listo y entendido las instrucciones y advertencias contenidas en este manual.
- No instale este producto a menos que tenga una buena comprensión mecánica y experiencia en construcción básica de edificios.
- Este soporte de altavoz cuenta con la capacidad para ejecutar el cableado de los altavoces desde la columna a nivel del suelo. Tenga cuidado para evitar daños en el cableado de los bordes afilados.
- Para evitar daños en el cable eléctrico y la toma de corriente, desconecte el cable del altavoz de la toma de pared antes de ejecutar el alambre a través del pilar y la base.
- Este producto solo debe ser colocado en una superficie plana y sólida.

FEATURES

- Designed specifically for the Sonos PLAY:1 speaker system
- Base Dimensions: 9.1" x 9.1" (230 x 230 mm)
- Height (to bottom of speaker): 30.7" (780mm)
- Weight (each): 6.4 lbs. (2.9kg)

INSTALLATION AND PACKAGE CONTENTS

