

EFECTO DELAY PEDAL

611603**[PRECAUCIÓN]**

POR FAVOR LEA CON MUCHO CUIDADO ANTES DE SEGUIR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este pedal no viene con una fuente de alimentación. Requiere un adaptador que produce 9 VDC (+/- 10%) con un tip/centro negativo en el conector DC.

El adaptador AC 611690 de Monoprice es el adaptador correcto para este pedal y otros pedales de otros fabricantes.

Desconecte el adaptador AC cuando no está en uso y durante tormentas eléctricas.

CONEXIONES

Siempre apague este u otros equipos antes de haciendo o quebrando conexiones eléctricas. Esto ayudaría prevenir daño al equipo y descargas eléctricas que pueden causar daño personal.

EL MANEJO

No aplique fuerza en exceso a los interruptores o controles.

No deje papeles, metálicos, o otros objetos en esta unidad.

Tenga mucho cuidado de no dejar caer la unidad y no sujete a descargas eléctricas o fuerza en exceso.

LIMPIANDO

Limpie solamente con una toalla suave, y seca. Si es necesario, ligeramente humedezca la toalla. No use limpiadores abrasivos, alcohol de limpieza, pintura de disolvente, solvente de wax, líquidos de limpieza, o otros químicos imprégnate toalla de limpieza.

INTERFERENCIA CON OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS

Radio y televisiones alocados junto pueden tener recepción que experiencia interferencia. Opere esta unidad de una distancia adecuada de los radios y televisiones.

LOCACIÓN

Para prevenir deformación, descoloración, o otros danos serios, no exponga esta unidad a las siguientes condiciones:

- Luz de Sol Directo
- Campos magnéticos
- Polvo en exceso o locación sucio
- Vibración fuerte o descargos eléctricos
- Fuente Caliente
- Temperaturas extremas o humedad
- Humedad alto o humedad

[PRINCIPALES CARACTERISTICAS]

- Bien similar que un retraso análogo con un tibio, sonido de retraso vendimia
- Cajón de metal completo
- Chico y portátil
- True Bypass

[ESPECIFICACIONES]

- TIEMPO DE DELAY (ESPERA): 25ms – 600ms
- ENTRADA: ¼" monoaural TS Jack (impedancia 470k ohmios)
- SALIDA: ¼" monoaural TS Jack (impedancia 470 ohmios)
- REQUISITOS DE ALIMENTACION: Adaptador AC, 9VDC (tip/centro enchufe negativo)
- CONSUMO DE CORRIENTE: 40mA
- DIMENSIONES (WDH): 1.8" x 3.7" x 2.0" (46 x 94 x 50 mm)
- ACESORIO: Manual de Usuario

[CONTROLES Y CONEXIONES]

1. TRUE BYPASS pedal de cambios

Pise el pedal de cambios para cambiar efectos de entre y estado bypass.

2. ON/OFF LED

Cuando el LED está iluminado, el retraso esta prendido. Cuando está apagado, el pedal está en el modo bypass.

3. Entrada (IN) DC Jack de Energía

Enchufe de adaptador AC 9VDC con tip/centro negativo en el pedal. El adaptador 611690 AC es el adaptador correcto para este pedal.

4. ENTRADA ¼" monoaural TS Jack. La entrada desde la guitarra.

5. SALIDA: ¼" monoaural TS Jack. La salida del mixer.



6. ECHO Knob: Ajuste de profundidad del efecto de DELAY (Espera).

7. F.Back Knob

Este mando permite ajustar el número de veces que el sonido retardado se repite. Gire el mando hacia la derecha para aumentar el número de repeticiones.

8. TIME Knob

Este knob deja ajustamiento del tiempo de espera. Dando vuelta al knob con el reloj le da aumento al tiempo de espera. El rango del tiempo de espera es 25ms-600ms.



AVISO: Especificaciones son sujeto a cambiar sin aviso.