



Instrucciones de Instalación

A. PUERTA Y JAMBA PREPARACIÓN / INSTALACION LATCH




OR




1. Marca

1) Use la plantilla proporcionada para marcar la puerta para perforación 104.2cm (41") desde la base de la puerta o 14cm (de 5 1/2") por encima de la perilla de la puerta o en el centro de la palanca central




2) Utilice la plantilla para seleccionar 60mm (2 3/8") o 70mm (3.2 / 4")




2. Taladros


1) Calibre un agujero de 54 mm (2-1 / 8 ") a través de la cara de la puerta desde ambos lados de la de la puerta para evitar dañar la superficie de la puerta



2) has una siembra de 25mm (1 ") el agujero a través del borde de la puerta




3) Perforar el agujero perno pasante opcional para hacer una instalación más segura




3.1 Instalar Cerrojo

1) Inserte pestillo cerrojo en el agujero, fijar la placa de la cara por todas partes y el tornillo de los orificios



2) Receso

Cincelar para placa frontal




Chiselar

3 m m (1 / 8 ") de entra

3) Cerrojo

Cerrojo viene configurado de fábrica para 60 mm (2-3 / 8 ")


ⓐ Convertiendo 60 mm (2 - 3 / 8 ") a 70 mm (2 - 3 / 4 ")



- ⓐ Pulse siempre el cerrojo con el dedo pulgar, asegúrese de que la indicación esté hacia arriba
- ⓑ Gire la cubierta cilíndrica hacia la derecha
- ⓒ continuación, tire de la placa de extensión todo el camino
- ⓓ A continuación, gire la tapa cilíndrica hacia la izquierda para 70mm (3.2 / 4 ") posición

● **Importante:** Pulse siempre el cerrojo con el dedo pulgar

ⓔ Su cierre está ahora establecido en 70 mm (2-3 / 4 ") de pestillo





Placa de extensión cubierta cilíndrica

Convertiendo 70 mm (2 - 3 / 4 ") a 60 mm (2 - 3 / 8 ") de pestillo

- ⓐ Pulse siempre el cerrojo con el dedo pulgar, asegúrese de que el indicador esté hacia arriba
- ⓑ Gire la cubierta cilíndrica hacia la derecha y luego
- ⓒ empujar la placa de extensión hasta el final
- ⓓ A continuación, gire la tapa cilíndrica hacia la izquierda para 60mm (3-2 / 8 ") posición


Su cierre está ahora establecido 60mm (2-3 / 8 ") backset




cubierta cilíndrica plato de extensión

Placa de extensión cubierta cilíndrica

4) Asegure el pestillo con los tornillos




5) Asegúrese de que la placa de la cara del pestillo es incluso con el borde de la puerta



Perforar agujeros y instalar la placa de la huelga


1) Marca jamba

- ⓐ Cierre la puerta hasta que el pestillo de cerrojo de seguridad toca la jamba de la puerta. Marque la jamba de la puerta como se muestra con un lápiz.
- ⓑ Centre la placa de la huelga en la jamba de la puerta



2) Marcar el contorno de la placa de la huelga


- ⓐ Mida la mitad del espesor de la puerta de la parada de puerta y marcar verticalmente un centro de punto de perforación para golpear
- ⓑ Colocar la placa de huelga en posición y marcar el contorno de la placa de la huelga



3) Taladro

25mm de siembra (1 ") el agujero en por jamba


Precaución: Agujero en la jamba de la puerta debe ser perforado de 25 mm (1 ") de profundidad



5. Instale Huelga Plate

1) Esquema de sondeo para 3mm placa de la huelga (octava ") de profundidad o hasta que la placa esté al ras con la jamba

2) Instale la placa de la huelga con tornillos




B. La instalación de la Asamblea Cerrojo

1. Abra la puerta para facilitar la instalación y garantizar el cerrojo está retraído
 2. Coloque el exterior del conjunto de cerrojo de seguridad en el exterior de la puerta sobre la junta de goma de alineación cordal horizontalmente a través del pestillo de cerradura, al pasar el cable por debajo pestillo de la cerradura en el lado interior de la puerta.

IMPORTANTE:


- Ojo de la cerradura debe estar en la posición hacia abajo (como diagrama)
- 2 Colilla del cilindro exterior debe insertarse horizontalmente a través del agujero
- 3 de pasador cerrojo primero
El cable debe ser tirado debajo del pestillo



3. En el lado interior de la puerta, coloque la placa de montaje y pase el cable a través de la plaza en la placa de montaje.


4. Asegure y sujete la placa de montaje con 2 tornillos con rosca de cilindro de la llave exterior.

5. Fije la placa de montaje al poste opcional perno pasante (si se utiliza)




IMPORTANTE:

1. Tenga cuidado con el alambre. No bloquee los orificios de alambre en el momento del montaje de los tornillos.
2. Asegúrese de que la placa de montaje esté colocado en posición vertical.




c. Ajuste Módulo Interior




1. Compruebe si su puerta es diestro o zurdo de pie fuera y la comprobación de qué lado de la puerta de las bisagras están encendidas.

Si las bisagras están en el lado izquierdo, la puerta es zurdo.
 Si las bisagras están en el lado derecho, la puerta es diestro.



2. Si usted tiene una puerta de mano derecha, mueva el interruptor de la entrada a "R" con un alfiler. Si usted tiene una puerta de mano izquierda mueva el interruptor de la entrada a la "L" con un alfiler.

D. Instalación del Módulo de Interior



4. Compruebe las operaciones de la cerradura girando manualmente la pieza de giro o con la tecla de perno debe extender y retraer libremente. Si el tornillo no se puede quitar libremente, la pieza de dirección de giro se encuentra en el lugar equivocado. Mueva módulo receptor y girar la pieza a su vez en la dirección opuesta, instale de nuevo y comprobar el funcionamiento del perno.


5. Conectar el conector del cable exterior al cable interior del conector.

6. Fijar el módulo receptor a la placa de montaje con 3 tornillos

IMPORTANTE:

- Tenga cuadado con el alambre
- No bloquee los orificios de los tornillos en el momento de montar los tornillos

2. Bloqueo de debe ser recto en la puerta antes de apretar los tornillos.



7. Instale las baterías (4) alcalinas AA y montar la tapa de la batería.